E

Instrucciones de uso

Horno para pizzas „Mini”

203.510

203.500

¡Mantenga siempre las instrucciones de uso del producto a mano!

V2/0211

1. Informaciones generales **4**
1.1 Informaciones sobre las instrucciones de servicio 4
1.2 Explicación de los símbolos 4
1.3 Responsabilidad del fabricante y la garantía 5
1.4 Protección de los derechos de autor 5
1.5 Declaración de Compatibilidad 5

2. Seguridad **6**
2.1 Informaciones generales 6
2.2 Indicaciones de seguridad durante la instalación de aparato 6-7
2.3 Explotación conforme a su diseño 7

3. Transporte, embalaje y almacenaje **8**
3.1 Control de entregas 8
3.2 Embalaje 8
3.3 Almacenaje 8

4. Especificaciones técnicas **9**
4.1 Datos técnicos 9
4.2 Presentación de las partes del aparato 9-10

5. Instalación y uso del dispositivo **11**
5.1 Indicaciones de seguridad 11
5.2 Colocación y conexión del dispositivo 12
5.3 Servicio 12-13

6. Limpieza y conservación **14**
6.1 Indicaciones de seguridad 14
6.2 Limpieza 14
6.3 Indicaciones de seguridad durante la conservación 15

7. Recuperación **15**

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
D-33154 Salzkotten
Alemania

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

1. Informaciones generales

1.1 Informaciones sobre las instrucciones de servicio

La presente instrucción de servicio describe la instalación del dispositivo, su servicio y su conservación, además sirve como fuente de información importante, así como de guía. El conocimiento y el cumplimiento de todas sus indicaciones de seguridad y servicio garantizan el trabajo correcto y seguro del dispositivo.

Asimismo se deben respetar todos los reglamentos locales de prevención de accidentes y los principios de seguridad e higiene del trabajo.

La instrucción de servicio constituye un elemento integral del dispositivo y se recomienda mantenerla en un sitio de fácil acceso, para que las personas que instalan, realicen trabajos de conservación y de servicio, o de limpieza del equipo tengan acceso permanente a ella.

1.2 Explicación de los símbolos

Las indicaciones de seguridad y los aspectos técnicos más importantes se han marcado con símbolos adecuados en la presente instrucción de servicio. Estas indicaciones hay que respetarlas absolutamente para evitar posibles accidentes, perjuicios para la salud y la vida, así como daños materiales.

¡ATENCIÓN!

Este símbolo significa advertencia de peligro que puede conducir a lesiones corporales. Hay que respetar absoluta y cuidadosamente las presentes indicaciones de seguridad e higiene del trabajo, y en situaciones dadas proceder con particular precaución.

¡PELIGRO! ¡Riesgo de choque eléctrico!

Este símbolo advierte del riesgo de un choque eléctrico. El no respetar las indicaciones de seguridad puede ser motivo de lesiones corporales o de muerte.

¡ADVERTENCIA!

Con este símbolo se han marcado las indicaciones las cuales requieren especial atención para no dañar el dispositivo o provocar su mal funcionamiento o avería.

¡INDICACIÓN!

Este símbolo señala las indicaciones e informaciones fundamentales para el trabajo efectivo y sin averías del dispositivo.

¡ADVERTENCIA! ¡Superficie exterior caliente!

El símbolo indica que la superficie del aparato ésta caliente durante su funcionamiento. ¡Ignorar esta advertencia conlleva riesgo de quemaduras!

1.3 Responsabilidad del fabricante y la garantía

Todas las informaciones contenidas en estas instrucciones se han presentado conforme a los reglamentos vigentes, conocimientos actuales de fabricación e ingeniería y en base a nuestro conocimiento y experiencia de varios años.

Asimismo la traducción de la instrucción de servicio se ha realizado escrupulosamente. Sin embargo no nos hacemos responsables por errores eventuales en la misma. La versión original es la instrucción de servicio anexa en idioma alemán.

En el caso de encargos de modelos especiales u opciones adicionales, así como en situaciones donde se aplican los conocimientos técnicos más recientes, el dispositivo entregado puede diferenciarse de las informaciones y figuras contenidas en la presente instrucción de servicio.

En caso de duda rogamos contactar con el fabricante.

¡INDICACIÓN!

Antes de iniciar cualquier trabajo, particularmente antes de poner en marcha el dispositivo, hay que familiarizarse con el contenido de la presente instrucción de servicio. El fabricante no se hace responsable por detrimentos y daños surgidos a causa del desconocimiento de la información de la instrucción de servicio.

La instrucción de servicio hay que conservarla directamente junto al dispositivo; Además debe estar accesible para todas las personas que trabajan con el dispositivo. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos en el producto con el propósito de mejorar las propiedades utilizables del dispositivo.

1.4 Protección de los derechos de autor

La presente instrucción de servicio, así como los textos, dibujos, fotos y otros elementos que contiene están protegidos por derechos de autor. Sin la autorización escrita del fabricante se prohíbe estrictamente duplicar el contenido de la instrucción de servicio de cualquier forma y modo (también fragmentos), así como su utilización y/o el traspaso de su contenido a terceros. El quebrantamiento de lo anteriormente mencionado tendrá efectos de indemnización. Nos reservamos el derecho de reclamaciones posteriores.

¡INDICACIÓN!

Los datos, textos, dibujos, fotografías y otras descripciones de la presente instrucción están protegidos por las leyes en materia de derechos de autor y de propiedad industrial. Su uso ilegal será motivo de sanción jurídica.

1.5 Declaración de Compatibilidad

El dispositivo actualmente cumple las normas vigentes y las directrices de la Unión Europea. Esto está confirmado en la Declaración de Compatibilidad WE.
A petición del cliente podemos enviar dicha Declaración de Compatibilidad WE.

2. Seguridad

Esta sección contiene un compendio de información de los aspectos esenciales relacionados con la seguridad. Además, las respectivas secciones contienen indicaciones concretas (marcadas con símbolos) de seguridad que tienen como finalidad evitar cualquier riesgo de peligro.
Asimismo hay que respetar la información de los pictogramas, placas e inscripciones ubicadas en el dispositivo y velar por su legibilidad.
El cumplimiento de todas las indicaciones de seguridad garantiza una protección óptima, así como el trabajo seguro y correcto del dispositivo.

2.1 Informaciones generales

El dispositivo se ha fabricado conforme a principios técnicos actualmente reconocidos. Sin embargo, el dispositivo puede ser fuente de peligros si se utiliza de manera incorrecta o distinta para la cual ha sido diseñado.

El conocimiento del contenido de la instrucción de servicio es una de las condiciones necesarias para evitar peligros y errores, y por lo tanto permite el uso seguro y sin averías del dispositivo.

Sin la autorización del fabricante se prohíbe terminantemente realizar cualquier cambio o modificación del dispositivo, para así evitar riesgos de peligro y garantizar su funcionamiento óptimo.

El dispositivo se puede usar si su estado técnico no despierta dudas y permite un trabajo seguro.

2.2 Indicaciones de seguridad durante la instalación de aparato

Los datos de seguridad del trabajo atañen las disposiciones de la Unión Europea vigentes al momento de fabricar el dispositivo.

Si el dispositivo se usa en condiciones industriales, entonces durante todo el período de explotación su usuario se obliga a verificar las compatibilidades de los medios recomendados de seguridad del trabajo con el estado actual de regulación en esta materia y a respetar los nuevos reglamentos. En el caso de usar el dispositivo fuera de la Unión Europea, hay que cumplir los requisitos legales de seguridad e higiene del trabajo y las regulaciones vigentes en el sitio de aplicación del dispositivo.

A parte de las indicaciones de seguridad e higiene del trabajo que contiene la presente instrucción de servicio, también hay que respetar los reglamentos de seguridad e higiene del trabajo, así como las directrices en materia de protección del medio ambiente, vigentes y específicas para el sitio donde se usa el dispositivo.

¡ADVERTENCIA!

- El aparato no está indicado para el uso de personas (incluidos niños) con alguna disfunción física, sensorial o mental, o que no tengan la suficiente experiencia y/o conocimiento, a menos que estas personas estén bajo la supervisión de un adulto responsable de su seguridad o que hubieran recibido de él indicaciones de cómo debe ser utilizado el aparato.
- Los niños deben estar bajo la supervisión de un adulto, para tener la seguridad de que no jueguen con el aparato.
- Se recomienda guardar la presente instrucción de servicio en un sitio de fácil acceso. En caso de facilitar el dispositivo a terceros, no olvide de traspasarles las instrucciones de servicio también.
- Todos los usuarios deben ajustarse a las informaciones que contiene la instrucción de servicio y respetar las indicaciones de seguridad e higiene del trabajo.
- El dispositivo sólo se podrá usar en sitios cerrados.

2.3 Explotación conforme a su diseño

¡ADVERTENCIA!

Este aparato ha sido fabricado pensando en un uso profesional y puede ser usado sólo por personal profesional en establecimientos de gastronomía.

El dispositivo trabajará de modo correcto única y exclusivamente si es utilizado para una finalidad no distinta para la cual ha sido diseñado o fabricado.

Toda modificación en el dispositivo, su montaje y trabajos de mantenimiento, los debe realizar un servicio autorizado especializado.

El horno para pizzas está indicado **únicamente** para **cocinar pizzas.**

¡ADVERTENCIA!

El uso del dispositivo de modo distinto para el cual ha sido diseñado está prohibido y se considerará como explotación incompatible.

No se admitirá ningún tipo de reclamación hacia el fabricante y/o sus representantes a título de daños surgidos por razones de una explotación inadecuada del dispositivo.

Todos los daños que surjan durante la explotación inadecuada del dispositivo serán responsabilidad única y exclusiva del usuario.

3. Transporte, embalaje y almacenaje

3.1 Control de entrega

Tras la entrega, hay que revisar inmediatamente si el dispositivo está completo y si no sufrió daños durante el transporte.
En caso de confirmar daños de transporte visibles no hay que aceptar el dispositivo, o bien recibirlo condicionalmente. Los daños hay que detallarlos en los documentos de transporte / o en la lista de entrega del agente expedidor.
Los daños ocultos hay que comunicarlos directamente tras su confirmación, ya que las reclamaciones de indemnización sólo se pueden hacer dentro de los plazos de reclamación vigentes.

3.2 Embalaje

Rogamos no tirar el cartón del dispositivo. Puede ser útil para guardar el dispositivo durante mudanzas o al enviarlo a nuestro punto de servicio en caso de daños o averías del mismo. Antes del ponerlo en marcha retire todo el material externo e interno del embalaje.

¡INDICACIÓN!

Durante la recuperación del embalaje hay que cumplir los reglamentos vigentes del país dado. Los materiales de embalaje con propiedades de reúso hay que reciclarlos.

Por favor, revise si el dispositivo y los accesorios se encuentran en el juego. Si faltasen partes, rogamos contactar con nuestro Departamento de Servicio de Atención al Cliente.

3.3 Almacenaje

Se recomienda no abrir el embalaje hasta el momento de instalación del dispositivo, y durante el almacenamiento hay que ajustarse a las designaciones del modo de colocar y almacenar el embalaje.

Los dispositivos empaquetados hay que almacenarlos siempre conforme a las siguientes condiciones:

- no almacenar al aire libre,
- mantener en un sitio seco, proteger del polvo,
- proteger contra la acción agentes agresivos,
- proteger contra la luz solar,
- evitar sacudidas mecánicas,
- En caso de un almacenaje prolongado (por más de tres meses), controlar regularmente el estado de todas partes y el embalaje. Si es necesario, renueve el dispositivo.

4. Especificaciones técnicas

4.1 Datos técnicos

Denominación	Horno para pizzas	
Modelo:	**„Mini 1”**	**„Mini 2”**
N°de pedido:	**203.510**	**203.500**
Realización:	Acero noble	
Potencia y tensión de alimentación:	230 V ~ 50 Hz 2000 W	230 V ~ 50 Hz 3000 W
Rango de temperatura:	hasta 300 °C	
Regulador de tiempo:	0 - 15 min. / trabajo continuo	
Medidas (mm):	Anch. 550 x Prof. 430 x Alt. 245	Anch. 550 x Prof. 430 x Alt. 375
Interior del aparato (mm):	Anch. 410 x Prof. 370 x Alt. 90	Anch. 410 x Prof. 370 x Alt. 90
Peso:	18 kg	34 kg

¡Se reserva el derecho de hacer cambios!

4.2 Presentación de las partes del aparato

203.510

① Carcasa
② Rejilla de ventilación
③ Regulador de temperatura
④ Piloto indicador de funcionamiento (verde)
⑤ Regulador de tiempo
⑥ Piloto de red (naranja)
⑦ Puertas
⑧ Pies para regular la altura
⑨ Asa de la puerta



203.500



① Carcasa

② Rejilla de ventilación

③ Regulador de temperatura del compartimento superior

④ Piloto indicador de funcionamiento (verde) del compartimento superior

⑤ Piloto de red (naranja) del compartimento superior

⑥ Regulador de tiempo del compartimento superior

⑦ Regulador de temperatura del compartimento inferior.

⑧ Piloto indicador de funcionamiento (verde) del compartimento inferior

⑨ Piloto de red (naranja) del compartimento inferior

⑩ Regulador de temperatura del compartimento inferior

⑪ Pies para regular la altura

⑫ Puerta del compartimento inferior

⑬ Asa de la puerta del compartimento inferior

⑭ Puerta del compartimento superior

⑮ Asa de la puerta del compartimento superior

5. Instalación y uso del dispositivo
5.1 Indicaciones de seguridad

¡PELIGRO! ¡Riesgo de choque eléctrico!

El aparato puede conectarse exclusivamente a un único enchufe de seguridad correctamente instalado.
No saque las clavijas del enchufe directamente, tire del cable.
El cable no debe tocar elementos calientes.

- No permita que el cable tenga contacto con fuentes de energía ni con cantos agudos. El cable no puede colgar de la mesa ni del bar.

¡ADVERTENCIA! Superficie caliente!

Durante el funcionamiento del aparato algunos elementos alcanzan temperaturas muy elevadas. ¡Para evitar quemaduras, no se deben tocar los elementos calientes!

- Se prohíbe usar el dispositivo si trabaja mal o está averiado, o si se ha caído al suelo.
- Se prohíbe usar accesorios y piezas de repuesto no recomendadas por el fabricante. Su uso podría provocar situaciones peligrosas para el usuario, el dispositivo sufrir daños o causar perjuicios para la salud o vida de las personas, además se pierde la garantía.
- Se prohíbe colocar el cable bajo revestimientos o alfombras y otros materiales termo-aislantes. Mantenga el cable fuera de la zona de trabajo y nunca lo sumerja en agua.
- No mover ni volcar el aparato en funcionamiento.

¡PELIGRO! ¡Riesgo de choque eléctrico!

En caso de una instalación inapropiada, el dispositivo puede causar lesiones corporales.

Antes de la instalación del dispositivo compare las especificaciones de la corriente de la red local con las de la alimentación del dispositivo (ver placa de características).

Conecte el dispositivo única y exclusivamente cuando las especificaciones sean compatibles.

¡Cumpla las indicaciones de seguridad!

5.2 Colocación y conexión del dispositivo

¡ADVERTENCIA!

¡La instalación y conservación del aparato debería ser llevada a cabo sólo por personal profesional!

- Desempaquete el dispositivo y retire todos los materiales del embalaje.
- Retirar con cuidado el revestimiento de protección de la pared interior, evitando dejar restos de pegamento. Si se dejan restos de pegamento, utilizar un disolvente adecuado.
- Instalar el aparato en un lugar plano y firme, que aguante el peso del aparato y que no sea sensible al calor.
- Se prohíbe **terminantemente** colocar el dispositivo en superficies de fácil combustión (por ejemplo: manteles, etc.)
- Se prohíbe colocar el dispositivo cerca de fuegos abiertos, hornos eléctricos, radiadores y otras fuentes de energía.
- No colocar el aparato cerca de una pared o u otros objetos de material inflamable. Dejar una distancia de seguridad mínima de 20 cm. por todos los lados.
- El aparato está equipado con unos pies para la regulación de altura. Deben utilizarse para regular el aparato y colocarlo horizontalmente.
- Colocar el aparato en un lugar con buena ventilación.
- Colocar el aparato debajo de un extractor para eliminar vapor y olores.
- **Nunca** tapar el horno para pizzas con paños o manteles, **no** colgar del aparato ningún tipo de objeto.
- El aparato se puede instalar individualmente o a continuación con otros aparatos.
- La toma de corriente debe ser de al menos de 16A. Conectar el aparato sólo directamente a una toma de corriente en la pared. No usar alargadores ni ladrones de corriente.
- Colocar el aparato de forma que se garantice un fácil acceso al enchufe para desconectar el aparato de la toma de corriente en caso de que sea necesario.

5.3 Servicio

- Antes de utilizar el aparato por primera vez debe limpiarse (ver **6.2 Limpieza**).
- Conectar el aparato a una toma individual de corriente.
- Antes de introducir alimentos en el aparato, debe conectarse el aparato a la máxima potencia entre 20 y 25 minutos, con una buena ventilación.

¡ADVERTENCIA!

¡Calentar siempre el aparato durante 20-25 minutos antes de utilizarlo!

- Para conectar el aparato, girar el regulador de tiempo de acuerdo a las agujas del reloj en una posición de entre 0 y 15 minutos. El indicador naranja de red se enciende, indicando que el aparato está encendido.
- Si el aparato va a funcionar durante un período prolongado de tiempo, girar el regulador de tiempo hacia la izquierda en la posición **ON**. A continuación, se puede ajustar el tiempo adecuado antes del proceso de cocción.
- Ajustar la temperatura deseada de 50℃ a 300℃), girar a tal efecto el regulador de temperatura en sentido de las agujas del reloj.
- Recuerde que al utilizar el horno para pizzas con dos compartimentos **(203.500)**, al regular la temperatura del compartimento superior sólo se calentará este compartimento. Si se desea utilizar también el compartimento inferior, debe también encenderse con el regulador de tiempo y ajustar la temperatura deseada. La resistencia que se encuentra debajo de la placa de chamota en el compartimento superior es a la vez la resistencia superior del compartimento inferior y la resistencia inferior del compartimento superior
- Al utilizar el compartimento superior debe recordar que el regulador de tiempo del compartimento inferior apaga la resistencia superior. Para apagar la resistencia inferior del compartimento superior utilice el regulador de tiempo y temperatura del compartimento inferior.

¡INDICACIÓN!

Si desea utilizar un único compartimento, utilice el compartimento inferior, en el que, utilizando el regulador de tiempo y temperatura, se enciende al mismo tiempo la resistencia superior e inferior.

- Al alcanzar la temperatura programada, el piloto verde se apaga.

¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de quemaduras!

La superficie exterior del aparato está muy caliente durante su funcionamiento. No tocar la superficie con las manos desnudas. ¡Utilizar guantes de seguridad o paños al cerrar o abrir las puertas!

¡Las puertas del horno para pizzas deben abrirse y cerrarse utilizando las asas de la puerta!

- Abrir las puertas del horno para pizzas y colocar la pizza ya preparada en la superficie de cocción.
- Ajustar el tiempo deseado. Cuando finalice el tiempo programado, el aparato se apaga automáticamente.
- Retirar la pizza cocinada del horno.
- Apagar el aparato (situar el regulador de tiempo den la posición **"0"**). Para finalizar, si el aparato no va a ser utilizado, desenchufar de la toma de corriente.

6. Limpieza y conservación

6.1 Indicaciones de seguridad

- Antes de limpiar el dispositivo o iniciar trabajos de reparación, hay que desconectar el dispositivo de la fuente de alimentación (saque la clavija del enchufe) y espere hasta que esté frío.
- Se prohíbe usar detergentes cáusticos y evite que el agua penetre el dispositivo.
- Para evitar choques eléctricos, **nunca** sumerja el dispositivo, el cable o la clavija en agua u otro líquido.

! ***¡ADVERTENCIA!***

El dispositivo no está diseñado para ser enjuagado directamente bajo un chorro de agua. Por lo tanto se prohíbe usar chorros de agua bajo presión para limpiar el dispositivo.

6.2 Limpieza

- Limpiar el aparato con regularidad.
- Apagar el aparato y dejar que enfríe
- Las partes del aparato en contacto con los alimentos deben limpiarse minuciosamente.
- La superficie de cocción (placa de chamota) debe limpiarse después de cada uso con una espátula de metal o un raspador.

! ***¡ADVERTENCIA!***

No limpiar nunca la placa de chamota estando fría o con agua ya que podría estropearse.

- Para limpiar minuciosamente la placa de chamota, puede retirarse una vez esté completamente fría.
- Comprobar las rejillas de ventilación con regularidad, y limpiar en caso de necesidad para mejorar la circulación de aire en el interior del aparato.
- Utilizar únicamente paños suaves. **Nunca** se deben utilizar ningún tipo de estropajo que pueda rayar la superficie del aparato.
- Después de limpiar, utilizar un paño suave y seco para secar y abrillantar la superficie del aparato.

6.3 Indicaciones de seguridad durante la conservación

- Cada cierto tiempo se debe comprobar que el cable de red no se encuentre dañado. No utilizar el aparato si el cable está dañado. Si el cable se encuentra estropeado, debe ser cambiado por el servicio técnico o por un electricista cualificado, para eliminar todo tipo de riesgo.
- En caso de daños o fallos rogamos contactar con una tienda especializada o nuestro servicio.
- Los trabajos de conservación y reparación los pueden realizar únicamente personas cualificadas autorizadas, empleando accesorios y partes de repuesto genuinas. **NUNCA intente reparar el dispositivo por su propia cuenta.**

7. Recuperación

Dispositivos antiguos

Tras finalizar el período de explotación, los dispositivos viejos hay que enviarlos para su recuperación conforme a los reglamentos vigentes de cada país. Recomendamos contactar con una empresa especializada en dicha rama o con el departamento de asuntos de recuperación de desechos de su municipio.

¡ADVERTENCIA!

Para evitar eventuales abusos, y sus riegos de peligro, antes de enviar el dispositivo para su recuperación, asegúrese de que ya no funciona. Para ello desconecte el dispositivo de la corriente y corte el cable de alimentación.

¡INDICACIÓN!

Durante la recuperación del dispositivo, siga al pie de la letra las leyes estatales o regionales.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
D-33154 Salzkotten
Alemania

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120